Nome Aluno: Manoel Felipe Costa Furtado

Matrícula: 20251RSE.MTC0086

Atividade 05 – Referente ao capítulo 5 da unidade 01

Prazo dia 18/05/2025 as 23:59

Enunciado: Sistema de Aquisição de Temperatura com DMA e Interface I2C em Microcontrolador RP2040 - Desenvolver um sistema embarcado que utilize o controlador DMA do RP2040 para capturar automaticamente as amostras do sensor de temperatura interno (canal ADC4) e exibir os valores em um display OLED SSD1306, utilizando comunicação I2C.

Nome do arquivo principal: "Atividade_05.c" → Na pasta src.

Na pasta lib tem os arquivos para display oled.

Vídeo mostrando o seu funcionamento

Link: https://youtube.com/shorts/3R1in6k1zhA?feature=share

Foto do funcionamento, mais detalhes no vídeo.



Código: Atividade_05.c

```
Atividade 05.c
* @brief
          Sistema de Aquisição de Temperatura com DMA e Interface I2C em Microcontrolador RP2040
                enviamos o valor formatado para o display.
             4. O DMA é usado sem intervenção intensiva da CPU, permitindo que o núcleo possa
                ficar em espera reduzindo consumo.
           @ref display temperature() pelos atalhos da biblioteca.
           A blibioteca atual ssd1306 font.h e ssd1306 i2c.c só reconhece acaracteres simples maiúsculas.
                          src/Atividade 05.c
               • O código assume Vref = 3.3 V (padrão do RP2040) para a conversão do ADC
```

```
#include <string.h>
#include "pico/stdlib.h"
#include "hardware/adc.h"
#include "hardware/dma.h"
#include "hardware/i2c.h"
#include "ssd1306_i2c.h"
#include "ssd1306.h"
#include "ssd1306_font.h"
#define OLED I2C SDA PIN 14 /**< GPIO que carrega o sinal SDA */
#define SAMPLES 100 /**< Nº de amostras que compõem cada bloco de DMA */
#define TEMP_UPDATE_MS 500 /**< Intervalo (ms) entre atualizações do display */
#define I2C_PORT
#define I2C_BAUDRATE 400000 /**< 400 kHz - modo Fast I<sup>2</sup>C
static float adc_to_celsius(uint16_t raw);
static void init_display(void);
static void init_adc(void);
static void init_dma(void);
static inline void restart_dma(void);
static void display_temperature(float temp_c);
static uint16_t adc_buffer[SAMPLES]; /**< Destino de cada transferência DMA
static int dma_chan;
```

```
* O tamanho é definido pela própria biblioteca SSD1306. */
static uint8_t fb[ssd1306_buffer_length] = {0};
/** Área que cobre toda a tela (0,0 -> 127,63) */
static struct render_area full_area = {
   .start_column = 0,
   .end_column = ssd1306_width - 1,
   .start_page = 0,
   .end_page = ssd1306_n_pages - 1,
};
 * @param raw Valor bruto do ADC (0-4095)
static float adc_to_celsius(uint16_t raw)
   const float VREF
   const float CONVERT = VREF / 4096.0f; /* Tensão por LSB (12 bits) */
   float voltage = (float)raw * CONVERT; // Converte valor para tensão
   float temperature = 27.0f - (voltage - 0.706f) / 0.001721f; // Fórmula do datasheet do RP2040
   return temperature;
 * @brief Inicializa o barramento I<sup>2</sup>C e o display SSD1306.
static void init_display(void)
                                                     // Clock = 400 kHz
   i2c_init(I2C_PORT, I2C_BAUDRATE);
```

```
gpio_set_function(OLED_I2C_SDA_PIN, GPIO_FUNC_I2C); // SDA
   gpio_set_function(OLED_I2C_SCL_PIN, GPIO_FUNC_I2C); // SCL
   gpio_pull_up(OLED_I2C_SDA_PIN);
   gpio_pull_up(OLED_I2C_SCL_PIN);
   ssd1306_init();
   calculate_render_area_buffer_length(&full_area);
   // Limpa memória do framebuffer e exibe tela em branco
   memset(fb, 0, sizeof(fb));
   render_on_display(fb, &full_area);
static void init_adc(void)
   adc init();
                                      // Habilita bloco ADC
   adc_set_temp_sensor_enabled(true); // Conecta sensor de temperatura ao canal 4
   adc_select_input(4);
                                     // Seleciona canal 4
   adc_fifo_setup(
       false, // disable ERR bit
   adc_run(true); // Inicia conversão contínua
         para @ref adc buffer. Após a conclusão, o canal gera interrupção
```

```
(opcional) ou podemos bloquear aguardando no laço principal.
static void init_dma(void)
   dma_chan = dma_claim_unused_channel(true); // Requisita um canal DMA disponível
   dma_channel_config cfg = dma_channel_get_default_config(dma_chan); // Obtem configuração padrão
   channel_config_set_transfer_data_size(&cfg, DMA_SIZE_16); // Cada leitura é de 16 bits
   channel_config_set_read_increment (&cfg, false); // Endereco fixo (registrador ADC FIFO) - FIFO:
   channel_config_set_write_increment (&cfg, true); // Incrementa para armazenar em adc_buffer[] - Buffer:
   channel_config_set_dreq (&cfg, DREQ_ADC);
   dma_channel_configure(
      dma_chan,
      &cfg,
       adc_buffer,
* @brief Configura o canal DMA para o próximo bloco de @c SAMPLES amostras.
static inline void restart_dma(void)
   dma_channel_set_read_addr (dma_chan, &adc_hw->fifo, false);
   dma_channel_set_write_addr (dma_chan, adc_buffer, false);
   dma_channel_set_trans_count(dma_chan, SAMPLES, true);
```

```
* @param temp_c Temperatura em graus Celsius
static void display_temperature(float temp_c) {
   char line4[] = "Media";
   char line5[32];
   snprintf(line5, sizeof(line5), " %.2f C", temp_c);
   memset(fb, 0, sizeof(fb)); // ou ssd1306_clear(); já explicado
   ssd1306_draw_string(fb, 0, 0, line1); // primeira linha
   ssd1306_draw_string(fb, 0, 8, line2); // segunda linha (8 px abaixo)
   ssd1306_draw_string(fb, 0, 16, line3); // terceira linha (16 px abaixo)
   ssd1306_draw_string(fb, 0, 24, line4); // quarta linha (24 px abaixo)
   ssd1306_draw_string(fb, 0, 32, line5); // quinta linha (32 px abaixo)
   // Envia buffer para o display
   render_on_display(fb, &full_area); // ou ssd1306_show(); já explicado
int main(void)
   stdio_init_all(); // Para debug via USB (pode ser removido em produção)
   init_display();
   init_adc();
   init_dma();
   /* Primeira execução de DMA */
   restart dma();
       dma_channel_wait_for_finish_blocking(dma_chan);
```